

CZ

- Vinylové střešní podhledy jsou ekologické, ohnivzdorné a odolné vůči proměnlivým atmosférickým podmínkám. Jsou vyrobeny z praktického, vysoce odolného materiálu. Chrání střešní konstrukci a dodávají střeše estetický vzhled. Nabízíme dva typy podhledových panelů: perforované a neperforované. Panely bez perforace jsou určeny k obkládání okapů a štítů a nezajišťují ventilaci. Perforované panely zajišťují správnou ventilaci střechy. Vytvářejí přirozený tah vzduchu, který zamezuje hromadění kondenzátu, zahnívání a korozi střešní konstrukce, zachovávají vlastnosti izolačních materiálů a účinně chrání střechu před navlhnutím a před pronikáním prachu a hmyzu.
- Tyto produkty se vyrábí technologií koextruze, která umožňuje efektivnější využívání drahých složek, které výrazně zvyšují kvalitu materiálu. Profil se skládá ze dvou vrstev. Svrchní vrstva zajišťuje odolnost vůči atmosférickým podmínkám a spodní vrstva stabilitu a odolnost proti mechanickému poškození.
- Profily skladujte v zastřešených prostorách, uložené na suchém, rovném a stabilním povrchu bez přímého kontaktu se zemí, při teplotě nepřesahující 60°C a mimo přímé slunce tak, aby byly podepřeny po celé délce. Ve vrstvě na sobě může být skladováno maximálně 10–12 balení.
- Profily přepravujte ve vodorovné poloze, při teplotě nepřekračující 60°C.
- Před montáží produkt rozbalte a porovnejte barvy. Jsou povolené minimální rozdíly v odstínech.
- Pro zpracování profilů použijte konvenční truhlářské nářadí určené pro řezání a vrtání. Používejte pily s drobnými zuby; mechanické nástroje pro zpracování musejí být používány se stejnými nebo vyššími rychlostmi než při zpracování dřeva.
- Přirozenou a neodstranitelnou vlastností PVC materiálů je změna rozměrů vlivem teplotních rozdílů. Profily mohou změnit svou délku na úseku 1 m až o 0,7 mm na každých 10°C teplotního rozdílu.
- Profily je třeba montovat při teplotě 5 až 30°C. Před zahájením montáže je třeba profily ponechat nejméně 2–3 hodiny na místě montáže, aby bylo dosaženo vyrovnání teploty s okolním prostředím.
- Střešní Podhledy Nature (odstíny zlatý dub, ořech a winchester) a bílá barva lze montovat jak ve spodní části střešní konstrukce, tak na místech vystavených přímému slunci, přičemž jednotlivé prvky nesmí být delší než 1 m. Střešní podhledy a dokončovací lišty v tmavých

barvách (hnědá, grafitová) nesmí být montovány na místech vystavených přímému slunci.

Viz obr. 7.

- Při montáži v zimním období je minimální teplota pro montáž stanovena na -5°C pro neprofesionály a na -15°C pro profesionální řemeslníky.

- Aby nedošlo k prasknutí profilů, doporučujeme k jejich řezání použít úhlovou brusku.

Při řezání profilů používejte ochranné brýle.

- Přirozenou vlastností profilů z umělých hmot je kumulace tepla. Nepřítomnost vzduchové mezery může způsobit termickou degradaci materiálu.

- Dodržujte dostatečné dilatační odstupy.

- Neupravujte produkt opracováním jeho povrchu ani pokrytím vrstvou jiného materiálu.

- Zjištěné viditelné závady produktu nebo jeho nedostatky nahlase okamžitě ještě před zahájením montáže prodejci.

- Dodržujte všechny zásady uvedené v pokynech pro montáž a používání.

MONTÁŽ

- Dřevěné latě musejí být vyrobeny z kvalitního dřeva bez suků, s vlhkostí 15–18 %, musejí být příslušně naimpregnovány a jejich rozměr musí být 40 x 60 mm.

- Při montáži panelů nikdy nešroubujte vruty do konce, tzn. tak, aby se hlavička vrutu přímo dotýkala povrchu panelu, protože to může omezovat možnost expanze/smrštění profilu.

Dodržujte malý odstup mezi povrchem panelu a dolní plochou hlavičky vrutu tak, aby bylo možné pohybovat panelem v horizontální rovině po jeho přišroubování k latím.

- Při montáži panelů a upevňovacích prvků musí být šrouby zašroubovány do otvorů určených k upevnění. Panely nesmí být upevňovány přímo do povrchu profilů.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

Při používání jsou možné eventuální změny barvy vlivem slunečního záření. V podmínkách mírného klimatu, při teplotách vzduchu nepřekračujících 40°C a v nadmořské výšce do 1800, mohou mít jednotný charakter nepřekračující 3 stupně ve stupních šedi (EN 20105-A02).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Panely a lišty můžete čistit z času na čas roztokem domácího čisticího prostředku s teplotou nepřekračující 40°C. Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné agresivní a žíravé kapaliny. Po umytí opláchněte povrch čistou vodou.